



ПАМЯТКА

о порядке эксплуатации автономного дымового извещателя

Автономный дымовой извещатель (далее - АДИ) предназначен для автоматического обнаружения пожара (задымления) и оповещения о нём.

АДИ устанавливается в жилых помещениях на горизонтальной поверхности потолка на расстоянии не менее 1 м. от печи и 0,5 м. от стены

Мигающий сигнал красного цвета на корпусе АДИ свидетельствует о его исправности и нахождении в дежурном режиме работы.

При пожаре (задымлении) АДИ подаёт прерывистый звуковой сигнал с постоянным свечением светодиода красного цвета.

При задымлении помещения домовладельцу необходимо устранить его источник. Для прекращения подачи звукового сигнала АДИ следует проветрить помещение.



В случае пожара:

- немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефонам **«01», «101», «112»**

(при этом необходимо назвать свою фамилию, адрес и место возникновения пожара, информацию о наличии в доме детей);

- до прибытия пожарного подразделения принять меры по эвакуации людей и материальных ценностей.

Внимание:

Подача прерывистого короткого звукового сигнала (каждые 30 секунд) свидетельствует о необходимости замены элемента питания.

Обслуживание АДИ проводится в соответствии с технической документацией на извещатель. Не реже одного раза в месяц АДИ необходимо очищать от пыли.

Запрещается:

1. Самостоятельно разбирать АДИ.
 2. Подключать его к источнику питания 220 В.
 3. Окрашивать, белить и заклеивать АДИ обоями.
 4. Снимать АДИ без разрешения местных органов государственного пожарного надзора, за исключением замены элементов питания.
-